



РИСОВАРКИ

МОДЕЛИ: ERC И FCS

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ

ОБСЛУЖИВАНИЮ



поздравляем Вас с покупкой и благодарим за то, что вы выбрали VALEX.

Вы приобрели профессиональное оборудование. Рисоварки предназначены для приготовления риса в больших количествах в заведениях общественного питания.

Прежде чем Вы приступите к его эксплуатации, обязательно ознакомьтесь с настоящим руководством и сохраняйте его в течение всего срока эксплуатации.

! Данное оборудование предназначено для использования на предприятиях общественного питания

Рисоварки представляют собой корпус с внутренней чашей и встроенными в дно и стенки нагревательными элементами (ТЭНами). Рисоварки сами по себе обладают свойствами термоса – готовый рис в закрытой емкости даже без подогрева долго остается теплым. Внутренняя поверхность их чаши имеет антипригарное тефлоновое покрытие, защищающее рис от пригорания.

Технические характеристики

Модель.	Объем. л	Мощность, кВт.	Сеть, В
ECR-8L	8	1.3	220V/50Hz
ECR-10L	10	1.6	220V/50Hz
ECR-13L	13	2.0	220V/50Hz
ECR-15L	15	2.5	220V/50Hz
ECR-19L	19	2.8	220V/50Hz
ECR-23L	23	3.0	220V/50Hz
ECR-33L	33	3,65	220V/50Hz
ECR-38L	38	4,35	220V/50Hz
FCS-RC16L	16	2,2	220V/50Hz
FCS-RC19L	19	2,2	220V/50Hz

У моделей серии ECR – корпус крашенный металл.

У моделей серии FCR – корпус нержавеющая сталь.

Панель управления у рисоварок серии: ECR



Инструкции по эксплуатации

1. Положите рис в чашу с теплой водой в соответствующих количествах. Установите чашу в рисоварку и поставьте, чтобы она полностью соприкасалась с термоплитой. Не промывайте рис в чаше, так как это может повредить саму чашу и испортить эффект приготовления.



2. Вставьте вилку в розетку и включите питание. Загорится красная сигнальная лампочка. Включите рисоварку и она начнет работу.

3. Когда рис приготовится, переключатель отключится автоматически. Перестанет гореть красная лампочка, загорится желтая лампочка. Держите крышку закрытой еще 10 минут, чтобы рис полностью приготовился .

4. Рисоварка будет сохранять рис теплым в течение 5 часов после приведения ее в режим сохранения тепла при помощи подогревателя. Вытащите вилку из розетки, если нет необходимости сохранять тепло.

Панель управления у рисоварок серии: FCR



Для рисоварки FCS-RC16L : Интеллектуальная панель управления:



1. Включить рисоварку

2. Нажимаем на **«Cancel»**, (при этом на дисплее должно гореть 0000) после этого доступен выбор одного из вариантов готовки:

«рис (Rice), шелушённый рис (Husked rice), каша(Porridge), суп (Soup)», нажимаем на нужную функцию. На дисплее появится: P: 12 – функция по умолчанию (в зависимости от объема риса+вода необходимо кнопками «+» « - » установить нужную программу от P: 08 до P: 16) после этого через 5 сек рисоварка начнет свою работу.)

3. Если нужно установить конкретное время отложенной готовки (кратно 30 мин, до 24часов), то после выбора нужной функции приготовления **«рис, шелушенный рис, каша, суп»** и функции приготовления в зависимости от объема(P: 08 / P: 09 / P: 10 / P: 11 / P: 12 / P: 13 / P: 14 / P: 15 / P: 16) нажимаем на кнопку времени **«Timing»** и кнопками «+» « - » добавляем время (кратно 30 мин вплоть до 24 часов), готовка начнется на выбранных функциях через установленное таймером время.

4. Режим подогрева активируется повторным нажатием на кнопку **«Cancel»** в на панели отобразится: **« bb »**

Комплектация:

1. Рисоварка
2. Емкость с антипригарным покрытием. Крышка.
3. Мерная емкость / ложка (опционально)

Гарантийный талон

Модель _____ зав.№ _____

Дата продажи _____ Фирма - продавец _____

Гарантия 6 мес.

Гарантия не распространяется на лампы, стекла, полотна, датчики, уплотнительные резинки и составляющие из пластмассы.

Гарантия теряется при наличии механических повреждений на корпусе.

тел. Сервисного центра 8 989 636-87-03

Подпись покупателя _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики и комплектацию изделий без предварительного уведомления.