



АППАРАТ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ ВАТЫ

МОДЕЛИ: НЕС-01, НЕС-02, НЕС-03,
НЕС-04, НЕС-05,
НЕС-03 С, НЕС-04 С,
НЕС-06

ПАСПОРТ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ
ОБСЛУЖИВАНИЮ



Поздравляем Вас с покупкой и благодарим за то, что вы выбрали VALEX

Аппарат для производства сахарной ваты VALEX предназначен для приготовления из сахара - ваты. Применяя пищевые красители и вкусовые добавки можно получить огромное разнообразие ваты.

Основные параметры

Модель	Габариты	Мощность	СЕТЬ	Производительность, шт/ сек
НЕС-01	460×460×500мм	0.9 кВт	220V	1/30sec
НЕС-02	730×730×500мм	0.9кВт	220V	1/30sec
НЕС-03	460×460×501мм	0.9кВт	220V	1/30sec
НЕС-04	730×730×500мм	0.9кВт	220V	1/30sec
НЕС-05	360×360×180мм	0.45кВт	220V	1/30sec
НЕС-03С	460×700×500мм	0.9кВт	220V	1/30sec
НЕС-04С	730×730×500мм	0.9кВт	220V	1/30sec
НЕС-06	460×460×501мм	0.9кВт	220V	1/30sec

*Модель **НЕС-06** оснащена электронным табло управления*

Инструкция по эксплуатации


1. Нажать переключатель, чтобы аппарат разогрелся 1-6 минут. Проверить, функционирует ли устройство стабильно (необходимо отрегулировать аппарат в случае сильной вибрации). Устройство должно быть установлено устойчиво.
2. Поместить одну ложку чистого сахар-песка в центральный диск.
3. Нажать переключатель повторно, диск начнет вращаться, включится нагрев.
4. В течение примерно 30 секунд начнется производство сахарной ваты, необходимо собирать вату по внутренним стенкам чаши с помощью палочки.
5. После завершения производства сахарной ваты, выключить устройство переключателем. При необходимости продолжить работу, повторить действия, обозначенные выше.

Важные меры предосторожности

Этот прибор не предназначен для использования лицами (включая детей) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или с недостатком опыта и знаний, если они не были обучены или проинструктированы применению оборудования лицом, ответственным за их безопасность. Дети должны находиться под присмотром, чтобы убедиться, что они не играют с прибором. При повреждении шнура питания, его замена должна быть произведена сервисным специалистом или же иным

квалифицированным человеком.

Устройство



1. чаша
2. прядильная головка
3. гайка колпачковая
4. диффузор
5. основание
6. корпус
7. панель управления
8. электродвигатель
9. ключ 17 мм

Комплектация:

1. инструкциями
2. Аппарат
3. Чаша
4. Мерная ложка

Гарантийный талон

Модель _____ зав.№ _____

Дата продажи _____ Фирма - продавец _____

Гарантия 6 мес. Не подлежат гарантийному ремонту/замене лампы.

Гарантия теряется при наличии механических повреждений на корпусе.

Подпись покупателя _____

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики и комплектацию изделий без предварительного уведомления.